

Skötselinstruktioner för EasyFloat Pontonbryggor

EasyFloat är tillverkad av underhållsfria material. Det innebär att din brygga behöver ett mycket begränsat underhåll. Vi rekommenderar dock följande åtgärder för att du skall kunna njuta många bekymmersfria år på din EasyFloat Pontonbrygga.

Bor du i ett varmt klimat där isarna inte riskerar att förstöra produkten kanske du föredrar att låta din brygga ligga i vattnet året runt. Vi rekommenderar dock att du vidtar nedanstående åtgärder varje år. För dej som bor i en region med kalla vintrar och isproblem, blir det naturligt att vidta nedanstående åtgärder då bryggorna tas upp på hösten.

1. Rengöring

Du rengör enklast EasyFloat med högtryckstvätt, alternativt med rotborste, vatten och vanligt förekommande rengöringsmedel. Beläggningar av snäckor och alger under bryggan kan först behöva skrapas bort med en spackelspade eller liknande.


2. Okulär kontroll

Kontrollera att det inte uppstått några skador på bryggan och att inga skruvar eller tillbehör sitter lösa.

3. Förvaring och dränering

För att inte flytkroppens volym och form skall variera med temperaturväxlingar har den utrustats med mycket små lufthål. Hålen är placerade på kroppens båda kortsidor. I och med att flytkroppen kan ~~ändras~~ är det även möjligt för kondensvatten att samlas i flytkroppen. Bryggan skall därför förvaras på högkant så att eventuellt kondensvatten dräneras ut genom lufthålen.

Du som inte tar upp dina bryggor över vintern kan vid behov ställa dem på högkant, så rinner kondensvattnet ut på några minuter.



Förvara dina bryggor på högkant

Adress

Västbovägen 58
331 53 VÄRNAMO

Telefon

0370. 69 24 50

E-mail/Hemsida

info@floattech.se
www.floattech.se

Bankgiro

5860-1865